CLICKPLUS ROND

Houd koekjes, snacks en al je favoriete etenswaren vers en veilig in stijl!

SERVEREN
BEWAREN
OPBERGEN

STERKE PUNTEN

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Ideaal als cadeau voor je dierbaren of jezelf, geschikt voor alle leeftijden.
- Veelzijdig: heel praktisch om je **droge ingrediënten** in je kasten te bewaren en ook je **restjes** in de **koelkast**.
- De **glanzende binnen- en buitenkant** geven een mooie afwerking aan de doos.
- Geschikt voor **transport** dankzij het luchtdichte en waterdichte deksel, de inhoud blijft vers, beschermd tegen vocht, stof en insecten. Je kan het overal mee naartoe nemen zonder te morsen.
- Het deksel is eenvoudig te openen en te sluiten en is voorzien van een groot lipje om de lucht gemakkelijk te kunnen zuigen als je de doos sluit en maakt het ook gemakkelijk te openen.
- Efficiënt opbergen: Stapelbaar ontwerp bespaart kostbare ruimte.

GEBRUIK

- Perfect voor dagelijks gebruik, picknicks en onderweg.
- Als je heet voedsel in de Clickplus doet, laat het dan afkoelen voordat je het deksel sluit.
- Ook handig voor het opbergen van non-food items zoals koekjessnijders in de keuken of kabels of andere kantoorbenodigdheden in je thuiskantoor.
- Openen:
    - Houd de Clickplus met één hand vast.
    - Plaats je wijsvinger van de andere hand onder het lipje.
    - Til het lipje op met je wijsvinger terwijl je met je duim druk uitoefent op de bovenkant van het deksel.
- Sluiten:
    - Ga met je vingers langs de rand van het deksel terwijl je druk uitoefent.
    - Je moet hierbij een lichte klik horen.
    - Controleer rondom of het deksel goed gesloten is.

ONDERHOUD

Vaatwasmachinebestendig.
Niet geschikt voor de microgolfoven, oven en diepvries.

MATERIAAL

PP

DIMENSIES

ø 20,1 x 7,7 cm h / 1,5 l